

Das Sphero+System

Lieferumfang zu jedem Wandpaneel:

- 2 Schrauben mit Dübeln
- 2 Befestigungsknöpfe
 - 1× rund
 - 1× Langloch



In den meisten Fällen reichen 2 Punkte zur Befestigung der Wandpaneele aus.

- ① Markieren Sie die Mitte der Montagepunkte auf dem Untergrund. Die Abstände sind in den technischen Zeichnungen rechts angegeben.
- ② Bohren Sie 2 Löcher und befestigen Sie die Montageknöpfe. Einen mit der Öffnung quer, den anderen hoch. So können Sie die Wand-Akustikpaneele auch bei ungenauer Bohrung auch später noch ausrichten.
- ③ Platzieren sie die Paneele nun auf den Montageknöpfen und drücken Sie die Paneele an und ziehen Sie diese leicht nach unten.

Fertig mit der besseren Raumakustik!

